

SYM CRUISYM 300

Инструкция по использованию
видеорегистратора и приложения SYM+



Скачайте приложение «BSKJ»

Найдите «BSKJ» в магазине приложений или отсканируйте
QR-код камерой телефона, чтобы скачать



博仕科技

Подключение к Wi-Fi видеорегистратора

1


Включите зажигание

Перед использованием видеорегистратора убедитесь, что ключ зажигания автомобиля находится в положении ON (KEY ON).

2

Подключитесь к сети Wi-Fi

Включите Wi-Fi в системе, найдите сеть с именем (mt***_*****) и подключитесь. Пароль для подключения: 12345678.



Подключение к приложению «SYM+»

3

Найдите и подключите устройство

После подключения системы к Wi-Fi откройте приложение «SYM+», включите видеорегистратор и нажмите кнопку подключения, чтобы подключиться к устройству.

Видеорегистратор автоматически переключается между китайским и английским языком в соответствии с языком системы.



Запись и просмотр видео

4

Начало и остановка записи

Нажмите, чтобы начать или остановить запись видео — это определяет, будет ли включена функция записи камеры при данном включении устройства.

5

Просмотр видео регистратора

Нажмите на «Видео регистратора», чтобы просмотреть записанные ранее видео. Карта памяти на 32 ГБ вмещает примерно 8 часов непрерывной записи — регистратор циклически перезаписывает старые видео.



Фото и полноэкранный режим

6

Сделать фото

Нажмите на функцию «Сделать фото», чтобы сфотографировать текущую картину перед собой.

7

Фото регистратора

Нажмите на «Фото регистратора», чтобы просмотреть ранее сделанные фотографии.

8

Полноэкранный режим

Нажмите на функцию полноэкранного режима, чтобы переключиться на полноэкранное отображение.



Интерфейс настроек

9

Настройте функции видеорегистратора

Нажмите кнопку «Настройки», чтобы перейти в интерфейс настроек. Например, изменить пароль камеры, включить или отключить синхронную запись звука, задать длительность циклической записи и т.д.

⚠ Изменение имени Wi-Fi поддерживается только на английском языке.



Отключение и меры предосторожности

10

Выход из режима видеорегистратора

Нажмите кнопку отключения, затем «ОК», чтобы выйти из режима видеорегистратора. Нажмите «Назад», чтобы вернуться на главный экран.

ПРИМЕЧАНИЕ

При использовании видеорегистратора обратите внимание на следующее:

- Каждый раз при повороте ключа зажигания видеорегистратор по умолчанию начинает работать. Вы можете отключить эту запись через приложение.
- Категорически запрещается смотреть видео с регистратора во время движения — это серьёзно повлияет на безопасность вождения.
- Защита конфиденциальности: соблюдайте местное законодательство и не снимайте частную жизнь других людей. Строго запрещается без согласия третьих лиц публиковать видео с их участием или использовать его в коммерческих целях.



Видеорегистратор — часть 1

В

**Какой объём памяти и сколько времени можно записывать?
Можно ли заменить карту на большую?**

Стандартная карта памяти — 32 ГБ, что позволяет вести непрерывную запись около 8 часов. При заполнении старые записи автоматически перезаписываются. Поддерживается замена на карту большей ёмкости — до 128 ГБ.

В

Поддерживает ли видеорегистратор несколько языков?

В настоящее время видеорегистратор поддерживает только английский язык.

В

Какое разрешение и частота кадров записи?

Разрешение составляет 1080P и на данный момент не может быть изменено; частота кадров видео — 25 кадров в секунду. Это стандартная конфигурация для современных видеорегистраторов.

В

Поддерживает ли видеорегистратор водяной знак?

Да, в настройках можно включить или отключить водяной знак с отметкой времени.

Видеорегистратор — часть 2

В

Может ли видеорегистратор записывать звук?

Да, может. Эту функцию можно включить или отключить в настройках. Во время движения из-за сильного шума ветра качество записи звука может быть невысоким.

В

Можно ли регулировать угол наклона камеры?

Регулировка угла не поддерживается.

В

Может ли компания SYM получать доступ к видеозаписям?

Нет. Компания придерживается принципа защиты личных данных. Все видео и фото хранятся на карте памяти видеорегистратора, и SYM не получает никаких видеоматериалов пользователей.

В

Включается ли запись автоматически при запуске и выключении двигателя?

При повороте ключа зажигания запись начинается по умолчанию; остановить её можно через приложение. Также доступна функция экстренной записи при столкновении даже после выключения зажигания (расходует заряд батареи).